

使用時注意事項

安全確保のため、次の点に注意してください

使用前

しっかり
チェック!!



- ・ 燃料、オイル、バッテリー確認
- ・ 燃料コックを「開」、ドレンコックを「閉」にする

使用中

落ち着いて
操作!!



- ・ カラ運転（無吸水運転）時は、以下の時間を超えないよう注意
エンジン作動 → 2分以内（スロットルは低速）
真空ポンプの作動 → 30秒以内
- ・ 放水弁は、急激に開閉しない
- ・ 予備送水は、目で確認できる位置まで
- ・ 吸水できない場合、以下を確認
吸管的緩み 、 吸水部の水没 、 吸管内エアポケット、
吸水口・真空ポンプストレーナが目詰まり

使用停止時

- ・ スロットルを「低速」、放水弁を「閉」にする

使用後

- ・放水弁を開き、ドレンコックを開け排水 排水確認後、閉める
- ・真空ポンプ内の水分除去 吸管を取り外した後、エンジンを再始動し2～3秒運転した後、エンジン停止
- ・機庫保管時は、自動充電器で忘れずに補充電をする

その他

- ・ポンプが振動で移動しないように注意
- ・ホースなどの結合をしっかりとチェック

結合ヨシ!!



中継送水時

- ・放水口は、常に「開」 送水していない場合は「半開」
- ・エンジンは、通水後に始動（スロットルは低速）
- ・スロットル操作は、元ポンプからの送水が落ち着いてから
- ・送水圧力は、通常 0.5 MPa 程度
- ・連成ゲージは、0.05MPa（最大 0.1MPa）程度に調整
- ・真空ポンプレバーは、操作しない
- ・水圧を放水レバーの開閉で調整しない
- ・送水は、元ポンプから 送水終了は先ポンプから



しっかり
安全確認!!

問い合わせ先

桜井市消防団事務局（桜井市危機管理課）

0744-42-9110